

Uputstvo za montažu, povezivanje i korišćenje

Spoljna WiFi kamera sa 2 sočiva - JT-9687PRO / iCSee



VAŽNO PRE POČETKA

Za prvo povezivanje pripremite telefon, naziv i lozinku kućne WiFi mreže od 2.4 GHz i kameru priključenu na priloženi adapter 12 V / 2 A. Za prvi setup držite kameru i telefon blizu rutera.

Izgled i nazivi pojedinih opcija u iCSee aplikaciji mogu se malo razlikovati posle ažuriranja aplikacije.

1. Pre nego što počnete

- Telefon sa Android ili iOS sistemom i pristupom internetu.
- WiFi mreža od 2.4 GHz. Kamera se pri bežičnom povezivanju ne podešava preko 5 GHz mreže.
- Naziv WiFi mreže i tačna lozinka.
- Kamera priključena na električnu mrežu preko adaptera 12 V / 2 A.
- Aplikacija iCSee instalirana na telefonu.

2. Glavni delovi kamere

- Gornja fiksna kamera - stalno prati zonu ka kojoj je usmerena.
- Donja pokretna kamera - pravac gledanja menjate iz iCSee aplikacije.
- Dve WiFi antene.
- Infracrveno i belo LED osvetljenje za rad u mraku.
- Ugrađeni mikrofoni i zvučnik za dvosmerni razgovor.
- Priključak za napajanje i RJ45 mrežni priključak.
- Ležište za TF/microSD karticu i Reset taster na kućištu kamere.

NAPOMENA O IP66 ZAŠTITI

Kućište kamere je namenjeno spoljnoj upotrebi i ima IP66 zaštitu. Adapter i električne spojeve ipak postavite na zaštićeno mesto, bez direktnog izlaganja kiši. IP66 ne znači da uređaj sme da bude potopljen u vodu.

3. Montaža kamere

1. Pre bušenja izaberite mesto sa dobrim pregledom prostora, stabilnim WiFi signalom i mogućnošću dovoda napajanja.
2. Nosač pristonite na čvrstu ravnu površinu i označite mesta za rupe.
3. Izbušite rupe, postavite tiplove i pričvrstite nosač priloženim šrafovim.
4. Postavite kameru na nosač tako da čvrsto nalegne i proverite da ne može da sklizne ili se pomera.
5. Usmerite gornju fiksnu kameru ka najvažnijoj zoni. Donju pokretnu kameru kasnije možete usmeravati iz aplikacije.
6. Antene postavite uspravno ili pod uglom koji daje stabilnu vezu sa ruterom.
7. Adapter i spojeve smestite na suvo, zaštićeno mesto. Kod spoljne montaže napravite mali luk kabla nadole pre ulaska kabla u objekat ili kutiju, kako voda ne bi tekla duž kabla ka spoju.



Adapter 12 V / 2 A



Nosač za montažu



Šrafovi i tiplovi

Priloženi adapter, nosač i set za montažu.

4. Instalacija iCSee aplikacije

Na telefonu otvorite Google Play ili App Store i pronađite aplikaciju **iCSee**. Možete koristiti i QR kodove ispod.

Android - Google Play



[Otvori prodavnicu aplikacija](#)

iPhone / iPad - App Store



[Otvori prodavnicu aplikacija](#)

5. Prvo povezivanje kamere sa WiFi mrežom

1. Povežite telefon na WiFi mrežu od 2.4 GHz.
2. Priključite kameru na napajanje i sačekajte da se pokrene. Ako je kamera ranije podešavana ili nema poruke za povezivanje, držite Reset približno 6 sekundi i sačekajte ponovno pokretanje.
3. Otvorite iCSee. Napravite nalog ili se prijavite na postojeći nalog.
4. Dodirnite znak „+“ za dodavanje uređaja i izaberite dodavanje WiFi kamere. Naziv opcije može malo da se razlikuje u zavisnosti od verzije aplikacije.
5. Izaberite svoju 2.4 GHz WiFi mrežu, unesite lozinku i potvrdite povezivanje.
6. Sačekajte da aplikacija pronađe i doda kameru. Nakon uspešnog povezivanja možete joj dati naziv, na primer „Dvorište“ ili „Ulaz“.

AKO POVEZIVANJE NE USPE

Približite kameru, telefon i ruter na oko 1-2 m, proverite WiFi lozinku i uverite se da koristite 2.4 GHz mrežu. Ako ruter koristi isti naziv za 2.4 i 5 GHz i povezivanje i dalje ne uspe, privremeno razdvojite mreže ili isključite 5 GHz tokom prvog podešavanja. Zatim resetujte kameru i pokušajte ponovo.

6. Osnovno korišćenje u aplikaciji

Pregled slike uživo

Otvorite kameru u iCSee aplikaciji da biste videli sliku uživo. Kod ovog modela na raspolaganju su prikazi gornje fiksne i donje pokretne kamere. Raspored dugmadi može se razlikovati između verzija aplikacije.

Upravljanje donjom pokretnom kamerom

U prikazu kamere otvorite kontrolu za pomeranje (PTZ) i usmeravajte donju kameru levo, desno, gore i dole. Gornja kamera ostaje usmerena ka svojoj stalnoj zoni.

Dvosmerni razgovor

Uključite zvuk da biste čuli šta se dešava blizu kamere. Za govor preko kamere koristite opciju Intercom / Voice intercom i govorite u mikrofon telefona.

Noćni prikaz i LED osvetljenje

Kamera može automatski da pređe na noćni prikaz kada se smanji osvetljenje. U aplikaciji možete koristiti i belo LED svetlo, kao i dostupne režime osvetljenja. Nazivi režima mogu se razlikovati između verzija iCSee aplikacije.

Detekcija pokreta i obaveštenja

1. Otvorite podešavanja kamere i pronađite Alarm / Alarm Setting.
2. Uključite detekciju pokreta i Alarm Push ako želite obaveštenja na telefonu.
3. Po potrebi podesite osetljivost, period rada alarma i zonu detekcije ako su te opcije dostupne u vašoj verziji aplikacije.

KORISNO

Ako dobijate previše obaveštenja zbog prolaska ljudi, grana ili saobraćaja, smanjite osetljivost ili ograničite zonu detekcije umesto da potpuno isključite obaveštenja.

7. Snimanje i microSD kartica

Kamera može da se koristi i bez memorijske kartice: sliku uživo, pokretnu kameru, zvuk i ostale dostupne funkcije možete koristiti normalno, ali bez kartice video-snimci neće ostati lokalno sačuvani za kasniji pregled.

1. Pre umetanja ili vađenja microSD kartice isključite kameru iz napajanja.
2. Umetnite TF/microSD karticu kapaciteta do 128 GB u ležište kamere.
3. Ponovo uključite kameru i u iCSee aplikaciji proverite da li je kartica prepoznata.
4. U podešavanjima snimanja uključite Record Switch / Recording ako želite lokalno snimanje.
5. Sačuvane snimke pregledate kroz Playback / TF Card Record, u zavisnosti od verzije aplikacije.

CLOUD JE OPCIONA USLUGA

iCSee aplikacija može nuditi čuvanje snimaka u cloud-u kroz zasebnu pretplatu koju korisnik sam aktivira u aplikaciji. Cloud nije deo kupovine kamere i nije potreban za njen osnovni rad.

8. Deljenje kamere sa drugim telefonom

iCSee omogućava da vlasnik kamere podeli pristup drugom korisniku. U aplikaciji otvorite opciju Share Camera i pratite korake za deljenje QR koda ili poziva. Delite pristup samo osobama kojima verujete.

9. Najčešći problemi i rešenja

Problem	Šta uraditi
Kamera se ne povezuje na WiFi	Proverite da je mreža 2.4 GHz, unesite lozinku ponovo i približite kameru ruteru. Resetujte kameru i ponovite dodavanje.
Kamera je offline	Proverite napajanje, internet vezu i signal rutera. Isključite adapter na 10-15 sekundi i ponovo uključite kameru.
Promenjena je WiFi lozinka ili ruter	Resetujte kameru i ponovite postupak prvog povezivanja sa novom mrežom.
Nema snimaka za reprodukciju	Proverite da li je microSD kartica prepoznata i da li je snimanje uključeno u podešavanjima.
Nema obaveštenja o pokretu	Proverite Alarm / Motion Detection i Alarm Push u iCSee, kao i dozvolu telefona da aplikacija šalje obaveštenja.
Slika je noću crno-bela	To je normalno u infracrvenom noćnom režimu. Ako želite osvetljen kadar, uključite belo LED svetlo ili odgovarajući režim svetla u aplikaciji.

10. Važne napomene za siguran rad

- Koristite priloženi adapter 12 V / 2 A ili odgovarajuću zamenu istih električnih karakteristika.
- Adapter i električne spojeve držite na suvom i zaštićenom mestu.
- Ne potapajte kameru u vodu i ne usmeravajte mlaz vode direktno u električne priključke.
- Pre rada na kablovima, kartici ili montaži isključite napajanje.
- Promenite lozinku uređaja ako aplikacija to traži i ne delite pristup kameri sa nepoznatim osobama.

Brzi podsetnik

POVEZIVANJE U 5 KORAKA

1. Telefon na 2.4 GHz WiFi • 2. Kamera na napajanje • 3. Otvorite iCSee i prijavite se • 4. „+“ > dodavanje WiFi kamere • 5. Unesite WiFi lozinku i sačekajte povezivanje

Uputstvo je pripremljeno za VEBBAZAR na osnovu konkretnog modela JT-9687PRO, fabričkog uputstva i aktuelnih iCSee smernica. Interfejs aplikacije može se menjati kroz ažuriranja.